

Инструкция по установке деталей из стеклопластика

Несмотря на то, что вся продукция Fiberauto выполнена по заводским лекалам и проходит многократную проверку качества, иногда отдельные детали могут потребовать незначительной доработки в силу различия природных свойств металла и стеклопластика:



Перед покраской элемента обязательно установите его на автомобиль и выставьте в зазоры*

1

Детали из металла и стеклопластика могут отличаться по толщине. Чтобы нивелировать разницу, Fiberauto рекомендует усердно зачистить место крепления/прилегания болгаркой (зачистным или лепестковым кругом)

2

Аварийное прошлое автомобиля также может быть причиной незначительного расхождения по крепежным отверстиям. Чтобы добиться более равномерных зазоров, возможно, их потребуется немного рассверлить

3

Стеклопластик обладает потрясающими свойствами, в том числе и гибкостью! Поэтому, если какое-то крепление не стыкуется с автомобилем, его можно слегка подкорректировать, нагрев С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ строительным феном

4

Если при установке Вы случайно повредили деталь (поцарапали или сделали скол) - не беда! Как и в случае с металлом, все дефекты можно устранить с помощью автомобильной шпаклевки, а трещины на лицевой поверхности легко убираются матовкой

5

Для более точной установки крышки или двери багажника может понадобиться рассверливание петель. Также не забудьте поменять упоры на аналогичные с меньшей силой сжатия, чтобы не повредить более податливый стеклопластик

И, главное, помните - «Семь раз отмерь, один раз отрежь!».

Все доработки следует осуществлять не «на глаз», а непосредственно при установке на автомобиль, произведя все расчеты

* В случае, если по каким-либо причинам изделие не подходит, но уже окрашено, т.е. нарушена этапность установки, изделие возврату и обмену не подлежит